




SOTEC

WinDVD Creatorをお使いになる前に


本製品に付属のソフトウェア「WinDVD Creator」は、アプリケーションCD-ROM※から用途お好みによるセットアップが必須になります。以下の手順をお読みの上、ソフトウェアのセットアップをおこなってください。（※※前記に作成する必要があります。）

セットアップ方法

1. 付属の「はじめにお読みください」を参照の上、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成します。




2. アプリケーションCD-ROM3枚目 (EN3372B) に、WinDVD Creatorが収録されています。
3. Windowsが起動している状態で、アプリケーションCD-ROM3枚目 (EN3372B) を、CD-ROM読み込み可能なドライブにセットします。



4. 「フォルダを開いてファイルを移動する」を選択している状態で、「OK」ボタンをクリックします。

5. アプリケーションCD-ROMから、「WinDVD Creator」フォルダをダブルクリックして開きます。



6. 「WinDVD Creator」フォルダから、「Setup (.exe)」のアイコンをダブルクリックして起動します。



7. 「WinDVD Creatorセットアップ」が起動します。



8. セットアップが完了できたら、WinDVD Creatorがご利用いただけます。使い方は、ソフトウェアのオンラインヘルプをご参照ください。